

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN SOBRE TEJIDOS DE ALGODÓN

- Las prendas deben haber sido lavadas previamente.
- Antes de empezar, comprobar etiquetas del fabricante de la prenda.
- Haga una prueba sobre una prenda vieja o en desuso.
- No aplicar sobre tejidos sintéticos.

COLOCACIÓN DE PARCHES TERMOADHESIVOS

1. Calentar la plancha en posición de algodón (máximo) y quitar la opción vapor.
2. Colocar la prenda sobre una superficie dura (mesa o tabla de planchar).
3. Poner el parche en el lugar que quieras de la prenda.
4. Cubrirlo con una tela o paño fino de algodón resistente al calor.
5. Presionar "firmemente" ... insisto ... **"FIRMEMENTE"** con la plancha durante unos 20 segundos.
6. Sin quitar la tela o paño, repasar los bordes del parche.
7. Retirar el paño con cuidado.
8. Si algún borde no se ha pegado, repásalo (con el paño encima) durante 10 seg.
9. Dejar enfriar para que el adhesivo fije correctamente.
10. Para una fijación permanente se recomienda asegurar el bordado con un ligero pespunte cosido.

Precauciones:

- No lavar la prenda hasta transcurridos 2 días después del planchado.
- Lavar las prendas del revés y a temperatura máxima de 40°.
- Se recomienda no usar secadora.

NOTA PARA CLIENTES CON PRENSA TÉRMICA / PLANCHA TRANSFER PROFESIONAL:

- Temperatura: 170° • Presión: Fuerte • Tiempo: 11 segundos.
- Hacer alguna prueba antes de aplicar todos los parches.
- En función del resultado, se puede variar el tiempo entre 10 y 15 segundos.